

高英高級工商職業學校汽車科

函數波信號產生器 操作流程

操作步驟：

1. 先按下電源 PWR 開關。。
2. 將 SYMMETRY 旋鈕轉至 CAL 的位置。。
3. 按下 FUNCTION 按鈕中的按鈕。
4. 按下頻率範圍按鈕中的按鈕。
5. 調整 FREQ 旋鈕，使輸出適當的頻率，若需微調可以調整 FINE 旋鈕。
6. 調整 AMPLITUDE 旋鈕，使輸出適當的電壓。

注意事項：

1. 函數波信號產生器設備使用電源為 110V，請依正確規範接上電源。
2. 操作者不可移去儀器外殼。更換零件或內部調整只能由合格服務人員執行。不可在電源線連接時更換零件。。
3. 只有符合電流、電壓、特定規格（正常燒斷，慢斷等）的保險絲才可用。不要用修理過的保險絲或短路的保險絲盒，因為那會導致電擊或火災。
4. 如果操作者身體或操作工具潮濕時，禁止操作氣壓設備。