

高英高級工商職業學校汽車科

埋地式頂車機 操作流程

操作步驟：

1. 頂車機使用作業前檢查(操作主機漏電檢測、油壓缸漏油檢查、氣壓缸漏油檢查、安全扣齒槽磨耗檢查)。
2. 確認待頂升之實習車輛總重應符合頂車機之安全荷重。
3. 實習車輛駛入頂車機，應確定支撐點及車輛重心是否於適當位置。
4. 頂升實習車輛至操作所需適當高度之位置。
5. 開始進行實習課程之修護與保養各項作業。
6. 實習完工下降實習車輛前，先檢視周圍並清空下方雜物與附近人員。
7. 實習車輛降下時，需兩位人員操作(主機操作人員與警戒人員)。
8. 駛離實習車輛，工作環境回復與清潔並關閉頂車機之電源。

注意事項：

1. 頂車機使用，須有擔任該課程之任課教師在旁指導操作。
2. 頂車機頂車前，必先檢查車子是否確實停妥於支撐點位置。
3. 頂車機使用中，嚴禁人員攀爬或站立其中。
4. 頂車機下降前，應通知人員離開並檢查有無其它機具或物品。
5. 頂車機操作開關，未經允許，禁止隨意操作。