

高英高級工商職業學校汽車科 噴射系統示教板 操作流程

操作步驟：

1. 接上電源插頭、按下啟動電源鍵，並於操作前檢查緊急停止開關作動是否正常。
2. 檢視燃油壓力錶之燃油壓力是否正常建立。
3. 檢查噴油嘴、火星塞是否正常作用。
4. 檢視車輛運轉狀態、運轉輸出、負載設定、輸入訊號設定等相關燈號與顯示器是否作用正常，對應燈號是否正常亮起。
5. 對應修護手冊，操作示教板相關輸入訊號設定，並檢視相關輸出狀態改變。
6. 操作故障模擬箱，並對應修護手冊讀取顯示器資訊，須對照之前正常情況。
7. 使用擦拭紙並上液態黃油清潔、保養示教板。
8. 將電源接頭拔下，正確予以捲起收納。

注意事項：

1. 示教板使用電源為 110V，請依正確規範接上電源。
2. 必須詳讀操作手冊，且完全瞭解設備安全保護規定。
3. 必須確認機械周圍之所有人員皆為無危險才可系統重置或啟動示教板。
4. 如果操作者身體或操作工具潮濕時，禁止操作示教板。