

# 高英高級工商職業學校汽車科

## 輪胎平衡機 操作流程

### 操作步驟：

1. 接上電源插頭、按下啟動電源鍵，並於操作前檢查緊急停止開關作動是否正常。
2. 拆下輪胎後，將輪胎放至平衡機上。
3. 開始測量輪胎平衡誤差，誤差數據會顯示在小螢幕上。
4. 依誤差數值，貼上配重。
5. 貼上配重後，平衡機上數據顯示 0，即完成。
6. 完成實習後，應關閉電源。
7. 拔除電源接頭。

### 注意事項：

1. 拆胎平衡機操作時，須有擔任該課程之任課教師在旁指導操作。
2. 必須詳讀操作手冊，且完全瞭解設備安全保護規定。
3. 操作時須注意各輪胎放置之位置，在機器帶動輪胎旋轉時應當遠離，避免發生危險。
4. 在安裝與拆卸的過程中，應注意螺絲零件放置之位置，避免遺失。