

高英高級工商職業學校汽車科

輪胎拆胎機 操作流程

操作步驟：

1. 接上電源插頭、按下啟動電源鍵，並於操作前檢查緊急停止開關作動是否正常。
2. 先將輪胎風嘴拆下洩氣後，將輪胎放至分離夾上。
3. 輪胎放至機器固定夾上之後，將扶輪座向下壓並固定。
4. 將撬棒插入後，旋轉輪框即可將胎唇向上移出，再重覆一次撬胎的步驟，即可將輪胎拆下。
5. 拆下輪胎後，應將輪胎放置於適當位置
6. 操作完畢，檢查各項工具是否已歸定位。
7. 關閉電源。
8. 拔除電源接頭。

注意事項：

1. 拆胎機操作時，須有擔任該課程之任課教師在旁指導操作。
2. 必須詳讀操作手冊，且完全瞭解設備安全保護規定。
3. 操作時須注意各輪胎放置之位置，避免產生危險。
4. 在移除與安裝的過程中，不論是 17 吋 190 或是 10 吋 90 的胎，並保持移除置入裝置對角位置的胎唇。