

# 高英高級工商職業學校汽車科

## 靜音型空壓機 操作流程

### 操作步驟：

1. 打開空氣筒底部之洩水閥，排出污水後，再予關閉。
2. 檢視周圍有無障礙物，防止起動時發生危險。
3. 確保空壓機在無負荷下啟動。
4. 按下電源開關，確定壓縮機已循正箭頭指示方向正常運轉拆輪胎下部時，跟第 4 步驟相同，旋轉輪胎時，踩下下方旋轉踏板，以順時針轉動，之後安裝時亦同。

### 注意事項：

1. 在空壓機運行或帶壓時，不要拆卸螺母、加油塞以及其它零件。
2. 不良的維護保養不僅影響機組的正常運行，而且還可能影響操作人員的安全。
3. 不要以為空壓機停機，就認為可以進行檢修，保養工作，機器的自動控制系統隨時會啟動空壓機。
4. 不可使用可燃性溶劑，如汽油或煤油清洗空氣過濾器或其他零部件，應該按說明使用安全溶劑。