

高英高級工商職業學校汽車科

電器控制液氣壓元件 操作流程

操作步驟：

1. 接上電源插頭、按下啟動電源鍵，並於操作前檢查緊急停止開關作動是否正常。
2. 檢視按鈕開關、切換開關是否正常建立。
3. 檢查微動開關、繼電器模組、計數器模組是否正常作用。
4. 檢視氣壓設備、運轉輸出、負載設定、輸入訊號設定等相關燈號與顯示器是否作用正常，對應燈號是否正常亮起。
5. 對應修護手冊，操作氣壓示教板相關輸入訊號設定，並檢視相關輸出、輸入狀態改變。
6. 操作時如遇故障模擬時，請對應修護手冊讀取顯示器資訊，須對照之前正常情況。
7. 使用乾抹布、保養示教板。
8. 將電源接頭拔下，正確予以捲起收納。

注意事項：

1. 氣壓設備使用電源為 110V，請依正確規範接上電源。
2. 必須詳讀操作手冊，且完全瞭解設備安全保護規定。
3. 必須確認機械周圍之所有人員皆為無危險才可系統重置或啟動示教板。
4. 如果操作者身體或操作工具潮濕時，禁止操作氣壓設備。