高英高級工商職業學校汽車科
三度空間用途廣高機　操作流程

操作步驟:

1. 機器使用作業前應檢查(操作主機漏電檢測、油壓缸漏油檢查、氣壓缸漏油檢查)。
2. 確認待頂升之實習車輛總重應符合頂車機之安全荷重。
3. 實習車輛駛入頂車機，應確定支撐點及車輛重心是否於適當位置。
4. 頂升實習車輛至操作所需適當高度之位置。
5. 開始進行實習課程之修護與保養各項作業。
6. 實習完工下降實習車輛前，先檢視周圍並清空下方雜物與附近人員。
7. 實習車輛降下時，需兩位人員操作(主機操作人員與警戒人員)。
8. 駛離實習車輛，工作環境回復與清潔並關閉頂車機之電源。

注意事項:

1. 機器操作時，須有擔任該課程之任課教師在旁指導操作。
2. 必須詳讀操作手冊，且完全瞭解設備安全保護規定。
3. 頂車前，必須先檢查車子是否確實停妥於支撐點位置。
4. 機器運作使用中，嚴禁人員攀爬或站立其中。
5. 機器下降前，應通知人員離開並檢查有無其它機具或物品。