

高英高級工商職業學校美容科

紫外線殺菌箱 操作流程

操作步驟：

1. 插上插頭。
2. 開啟電源。
3. 將消毒用具放置殺菌箱內。
4. 消毒時間 20 分鐘以上。
5. 消毒完畢後，靜置消毒箱內待下次取用。
6. 儀器使用完畢後，進行清潔。
7. 關閉電源及拔除插頭。

注意事項：

1. 使用電源為 110V，請使用 110V 專用插座。
2. 僅限放置金屬用品。
3. 注意不要摔落機器。
4. 金屬用品需擦乾及打開或拆開後才可置入。
5. 電線擺放位置切勿纏繞。