

高英高級工商職業學校美容科

護髮機 操作流程

操作步驟：

1. 插上插頭。
2. 開啟電源。
3. 加入適量蒸餾水，水量不可過高或過低。
4. 將護髮機前罩移置顧客眉毛高度。
5. 依照顧客髮質狀況調節溫度及時間。
6. 護髮完成後清潔儀器。
7. 關閉電源及拔除插頭。

注意事項：

1. 使用電源為 110V，請使用 110V 專用插座。
2. 使用時間不可過長。
3. 配合髮質狀況應注意護髮時間。